

Wie bekomme ich die SunForm wieder sauber?

Die Scheiben ihrer SunForms bestehen aus fluoreszierendem oder satiniertem Acrylglas (PMMA). Dieses Material hat eine relativ glatte Oberfläche, an der sich grobe Schmutzpartikel kaum festsetzen können.

- Blütenpollen, feinste Sand- und Staubpartikel können normalerweise mit einfachem Wasser (aus dem Gartenschlauch oder der Gießkanne) leicht abgespült werden. So lange keine stärkere Verschmutzung vorliegt, empfehlen wir diese Art der Reinigung. Sie kostet nur wenig Mühe, kann keinerlei Schäden anrichten und genügt im Regelfall völlig aus.
- Dauerhafte Verschmutzungen lassen sich einfach mit einem nassen Mikrofaser Tuch, einem anderen fusselfreien Tuch oder einem weichen Haushaltsschwamm unter reichlicher Zugabe von Wasser und sanftem Druck entfernen.
- Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen (wie beispielsweise ölig oder fettiger Ablagerungen) verwenden sie lauwarmes Wasser unter Zusatz von handelsüblichem Haushaltsspülmittel.

Wie kann ich die SunForm vor Staub schützen?

Generell benötigen SunForms (abgesehen von der gelegentlichen Reinigung) keine besondere Pflege.

Die Scheiben können sich jedoch elektrostatisch aufladen und hierdurch feine Staubpartikel anziehen. Im Freien wird die Aufladung durch Regen und Luftfeuchtigkeit weitestgehend verhindert. In Wohnbereichen kann sie durch trockenes Raumklima und Reibung jedoch begünstigt werden.

Gegen diese, in Wohnbereichen auftretenden, leichten Verschmutzungen und Staubablagerungen können spezielle „antistatische Kunststoff-Reiniger bzw. -Pflegemittel“ aufgetragen werden. Diese vermindern die statische Aufladung der Scheiben und somit das Anhaften von Staubpartikeln dauerhaft.

Was sollte ich bei der Reinigung unbedingt vermeiden?



Reiben sie ihre SunForm niemals trocken ab.

Verwenden sie bei der Reinigung eine ausreichende Menge Wasser um die Schmutzpartikel abzuspuhlen.



Verwenden sie auf keinen Fall scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel.

Diese Arten der Reinigung zerkratzen die Oberfläche ihrer SunForm und sind unbedingt zu vermeiden.



Glasreiniger, Lösungsmittel und Alkohol können die Oberfläche angreifen.

Sie dürfen nicht zur Reinigung der SunForms verwendet werden. Erlaubt sind hingegen: Wasch- bzw. Reinigungsbenzin oder Isopropanol (aus der Apotheke)




Benutzen sie keinen Hochdruckreiniger.

Obwohl dieser zwar zur Reinigung von Acrylglas geeignet ist, können derart große und unkalkulierbare Kräfte auf die einzelnen Scheiben wirken, daß ihre SunForm hierdurch mechanisch beschädigt wird.

Wie kann ich verschmutzte Flutterbänder säubern?

Die Flutterbänder bestehen aus sehr fein gewebtem Polyestergarn. Die Schnittkanten der Bänder sind beidseitig thermisch versiegelt. Die Versiegelung verhindert das Ausfransen der Band-Enden.



Reinigen sie die Flutterbänder nicht in der Waschmaschine, sondern mit der Hand (Handwäsche). Reinigen sie die Flutterbänder nicht in der Waschmaschine, sondern bitte mit der Hand (Handwäsche). Zum Bügeln verwenden sie bitte eine niedrige Temperatur und vermeiden den Kontakt des Bügeleisens mit dem Clip und der Klebefläche des Clips. Die integrierten Clips können sich durch Hitzeeinwirkung verformen. Halten sie einen ausreichend großen Abstand zwischen dem Bügeleisen und den Clips ein. Decken sie ggf. die Bänder vor dem Bügeln mit einem Bügeltuch ab.