

## Reinigung

(Auszug aus dem Merkblatt: "Reinigung & Pflege")

- Blütenpollen, feinste Sand- und Staubpartikel können normalerweise mit einfachem Wasser (aus dem Gartenschlauch oder der Gießkanne) leicht abgespült werden. So lange keine stärkere Verschmutzung vorliegt, empfehlen wir diese Art der Reinigung. Sie kostet nur wenig Mühe, kann keinerlei Schäden anrichten und genügt im Regelfall völlig aus.
- Dauerhafte Verschmutzungen lassen sich einfach mit einem nassen Mikrofasertuch, einem anderen fusselfreien Tuch oder einem weichen Haushaltsschwamm unter reichlicher Zugabe von Wasser und sanftem Druck entfernen.
- Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen (wie beispielsweise fettiger Fingerabdrücke) verwenden sie lauwarmes Wasser unter Zusatz von handelsüblichem Haushaltsspülmittel.

### Das sollten sie vermeiden:

- Reiben sie ihre SunForm niemals trocken ab.
- Verwenden sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Glasreiniger, Lösungsmittel und Alkohol können die Oberfläche angreifen.
- Benutzen sie keinen Hochdruckreiniger.

### Weitere Informationen ...

können sie sich im Downloadbereich des SunForm-Shops ([www.SunForm.de/downloads](http://www.SunForm.de/downloads)) in Form von themenspezifischen Merkblättern (im pdf-Format) herunterladen.


- Aufstellung & Positionierung
- Reinigung & Pflege
- Tipps & Tricks

## Warnhinweise



SunForms sind nicht als Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren geeignet.  
Das Montage-Set enthält möglicherweise verschluckbare Kleinteile - Erstickungsgefahr.

Bei grober Gewalteinwirkung (beispielsweise bei äußerst starker Verbiegung oder starken bzw. schnellen Schlägen) können die Kunststoffscheiben brechen oder splintern. Die Bruchkanten der Scheiben können scharfkantig oder spitz zulaufend ausgebildet sein und bei unbedachter Berührung, Schnitt- oder Stichverletzungen verursachen. Hierfür: geeignete Schutzkleidung (-Brille, -Handschuhe) tragen.



### Inhalt

- Lieferumfang
- Allgemeine Hinweise
- Aufbauanleitung
- Aufstellung
- Reinigung
- Weitere Informationen
- Warnhinweise

### Lieferumfang

- 1x Flamme (groß / fluoreszierend / gelb)
- 1x Flamme (klein / fluoreszierend / orange)
- 1x Kerzenkörper (verschiedene Holzarten)
- 1x Aufbauanleitung
- 1x Montage-Kit

### Allgemeine Hinweise

- SunForms sind winterfest. Sie widerstehen jedoch auch dauerhaft sommerlichen Temperaturen bis 75°C.
- Die Kerze wurde für den Inneneinsatz ausgelegt. Verwenden sie sie nicht im Freien. Das sich in der Bohrung sammelnde Wasser kann nur schlecht trocknen und den Kerzenkörper dauerhaft schädigen.
- Die fluoreszierenden Scheiben werden in Schutzfolien geliefert. Nur bei gravierten Scheiben (mit SunForm-Logo) wird die Folie fertigungsbedingt entfernt. Ziehen sie bitte die restlichen Folien erst direkt vor dem Zusammenbau ab. Beachten sie, daß die Scheiben nach der Entfernung der Folien sehr kratzempfindlich sind. Zum Schutz gegen Kratzer können sie die Folie natürlich auch erst nach der Montage entfernen. Im montierten Zustand ist dieser Vorgang jedoch meist schwieriger.

# Aufbau: Kerze



95.00.532.00

Zum Aufbau dieser SunForm benötigen sie kein gesondertes Werkzeug.

**1.** Drehen sie die Feder rechts herum (im Uhrzeigersinn) durch die elliptischen Durchgangslöcher der beiden Flammen. Vermeiden sie Berührungen der Feder an den Flächen der Flammen, da diese Kratzer erzeugen können.

**Tipp:**  
Wenn sich die Feder verklemmt / sich nicht drehen lässt, drehen sie statt der Feder, die Flammen (abwechselnd und schrittweise) über die Feder.

**2.** Beginnen sie (gemäß den folgenden Zeichnungen) mit der kleinen Flamme (Loch: 1). Führen sie die Feder anschließend durch die große Flamme (Loch: 2 & 3). Wiederholen sie den Vorgang mit der kleinen Flamme (Loch: 4 & 5) und abschließend erneut mit der großen Flamme (Loch: 6 & 7). Das durch das letzte Loch (7) hindurchragende Feder-Ende positionieren sie bestenfalls mittig zwischen den beiden Scheiben.




**3.** Drehen sie die Feder mit den Flammen links herum (gegen den Uhrzeigersinn) bis auf den Boden der Bohrung im Kerzenkörper.

**Achtung:**  
Drehen sie nicht an den Flammen, sondern direkt an der Feder.

Die Feder hat einen geringfügig größeren Durchmesser als die Bohrung. Durch die Drehung gegen den Uhrzeigersinn verkleinert sich der Durchmesser der Feder (ähnlich wie beim Auswringen von Wäschestücken). Nach der Drehung wird die Feder wieder ihren ursprünglichen Durchmesser annehmen und einen festen Halt im Kerzenkörper aufweisen.

**Tipp:**  
Auf die gleiche Weise (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) kann die Feder auch wieder entnommen werden.



## Achtung:

Der Docht / die Feder besteht aus Federstahl. Zum Schutz vor Korrosion wurde er wärmebehandelt. Bei dieser Behandlung hat er auch seine dunkle Färbung erhalten. Zusätzlich werden die Federn leicht gefettet. Für den Einsatz im Innen- bzw. Wohnbereich ist der genannte Korrosionsschutz üblicherweise ausreichend. Für den Außeneinsatz ist er jedoch nicht geeignet. Bei länger anhaltendem, oder häufig wiederkehrendem Kontakt mit Wasser (besonders mit seifigem oder salz- und säurehaltigem Wasser), kann die Feder trotz Korrosionsschutz irgendwann doch Rost ansetzen. In diesem Fall kann sie auch nachträglich erneut mit handelsüblichen Fetten/Ölen nachgefettet werden.